

INVENTURWAAGE

PCE-PCS 6



- » **getrennte Anzeige für Gewicht, Stückzahl und Referenzgewicht**
- » **Stückzählung**
- » **Tarawägung der Inventurwaage**
- » **Eingabe von Taravorabzug, Referenzzahl und Referenzgewicht**
- » **Akkubetrieb**
- » **Netzadapter für 230 V**
- » **Summierfunktion (99 Speicherplätze)**

Inventurwaage zum professionellen Zählen und Wägen. Die Speicherplätze der Inventurwaage und der mögliche Akkubetrieb machen sie zum unentbehrlichen Helfer im Betrieb. Diese Inventurwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von Stückzahlen, z.B. bei der Inventur, geht. Beim Stückzählen wird als erstes über eine definierte Menge das Einzelstückgewicht mittels dieser Inventurwaage ermittelt, falls bekannt kann es über den Tastenblock eingegeben werden.

Nach dem Auflegen einer unbekanntes Stückzahl zeigt die Inventurwaage das Gewicht, das Referenzgewicht und die Stückzahl an. Über den optional erhältlichen Labeldrucker können die Ergebnisse, wie Gewicht und Stückzahl, direkt ausgedruckt werden. Der Ausdruck erfolgt automatisch wenn sich der Wert in der Anzeige stabilisiert hat. Über den Tastenblock lässt sich ein Taravorabzug, die Referenzstückzahl und auch das Referenzstückgewicht eingeben. Die Inventurwaage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle, somit können die Wägedaten zu einem PC übertragen werden.

Spezifikation

Wägebereich

Messbereich [Max] 6 kg

Auflösung [d] 0,1 g

Allgemeine technische Daten

Messfunktionen (Zusatzinformation) Stückzählung, Summierfunktion

Einheit(en) g

Display Typ LCD

Speicherkapazität 99 Werte

Schnittstelle RS232

Gehäuse ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere)

Reproduzierbarkeit $\pm 0,1$ g

Mindestlast [Min] 0,1 g

Tarierbereich 100 %

Kalibrierung Mittels externem Prüfgewicht

Spannungsversorgung Akku: 6V / 4Ah
Netzteil: 230 V / 50 Hz

Steckertyp Gerät-Eurostecker

Gewicht 2800 g

Kapazität 4000 mAh

Abmessungen (L x B x H) 320 x 320 x 125 mm